



Het verwerken van Easycell vlokken isolatie.

Easycell is gemakkelijk te verwerken, juist omdat het een losse isolatie vlok is. Het vult de te isoleren ruimte volledig, in alle gaten en hoeken.

Om Easycell te verwerken, heb je een inblaasmachine nodig. Deze zijn te huur bij Easycell, Boels en Huurmaat.

Waar boor ik de gaten en hoe verdeel ik dit?

Waar boor ik de gaten? Boor met een klik & drill multiboor van 63 mm in de vloer of het plafond, tussen de balken op een afstand van 70 cm van de zijmuur (daar waar de balken in geplaatst zitten). Doe dit bij beide zijmuren.

Controleer voor het boren op aanwezigheid van elektriciteit- en waterleidingen! De leidingen in de vloer, moeten op spijker diepte liggen, of in het hart van de balk. Maar dit is niet altijd het geval.

De resterende ruimte tussen de twee geboorde gaten verdelen, met een tussenruimte van maximaal 140 cm.

Rekenvoorbeeld: Als de breedte van de kamer 400 cm is, dan blijft er een ruimte tussen de geboorde gaten een ruimte over van 260 cm. Dit betekent dat er tussen de twee reeds geboorde gaten een derde gat geboord moet worden. De resterende ruimte is dan 2 x 130 cm. (minder dan 140 cm) Dit herhalen tussen iedere balklaag.

De inblaasmachine voor Easycell, kan ca 100 cm links en rechts tussen de balken ver weg blazen. Maar om er zeker van te zijn, dat de Easycell goed gevuld en verdeeld wordt, is het beter om maximaal 70 cm aan te houden. Vandaar de verdeel maat van 140 cm (2 x 70 cm).