

CorrFill Indoor Coat

Vocht- en dampwerende coating



Eigenschappen

- Elasticiteit ruim 400%
- Extreem dampdicht
- Hoog vastestofgehalte
- Bevat geen teer of asfaltachtige stoffen
- Behoudt zijn originele laagdikte
- Goede bestendigheid tegen sommige mineraalzuren, oliën en alkaliën
- Onverzeepbaar
- Duurzaam en slijtvast

Aanbevolen toepassingen

Dampdichte coating voor wanden en plafonds.

Applicatie

Eenvoudig aan te brengen met roller, kwast of airless-spuit. Na gebruik gereedschap met water reinigen.

Verbruik / Verpakking

Gewoonlijk 2 kg/m²
Emmers van 25 kg

Beschrijving van het product

CorrFill Indoor Coat is ontwikkeld voor het dampdicht afwerken van specifieke constructies en wordt meestal aangebracht als dampdichte beschermlaag in grote bouwprojecten en industriële gebouwen. Tevens wordt de coating toegepast in ruimtes met een hoge vochtigheid en hoge temperaturen.



CorrFill Indoor Coat

Vocht- en dampwerende coating

Technische gegevens

Afwerking	: satin mat
Kleur	: wit
Vastestofgehalte	: ca. 70% (gewicht) / ca. 60% (volume)
Dichtheid	: 1,4 g/cm ³
Vlampunt	: n.v.t.
Viscositeit	: 400 P (Brookfield 20 Rpm)
VOC-gehalte	: max. 30 g/ltr
Aanbevolen laagdikte	: 2 kg/m ²
Mu-waarde (20°C)	: μ CO ₂ = 571000 μ H ₂ O = 2100
Droogtijd (20°C / 50% R.V.)	: overspuitbaar na 24 uur volledig uitgehard na 48 uur
Applicatiecondities	: min. 5°C / max. 80% R.V.
HS-code	: 32091000

Voorbehandeling

Reinig en ontvet het oppervlak. Op polystyreen en PU-schuim kan CorrFill Indoor Coat rechtstreeks worden aangebracht. Polyester, hout, verzinkt plaatijzer, aluminium, verf en steenachtige ondergronden zoals gasbeton, eterniet, baksteen voorbehandelen met een CorrFill primer.

Veiligheidsfiche

Op aanvraag beschikbaar.

Houdbaarheid / Opslag

CorrFill Indoor Coat is 24 maanden houdbaar, mits aangebroken emmers goed gesloten zijn, tussen 5°C en 25°C, vorstvrij en niet in direct zonlicht worden bewaard.