



## Conische kurken

*Kurk is een dermate uniek materiaal dat zelfs de moderne technologie niet in staat is het te imiteren of te overtreffen. Het is dan ook geen wonder dat dit voor 100% een ecologisch natuurproduct is. De kurk wordt gewonnen zonder daarbij de boom te beschadigen of te vellen.*

<b>Ecologische duurzaamheid</b>	Ecologisch geen milieubelasting, toxicologisch veilig.
<b>Recycling</b>	opnieuw bruikbaar
<b>Afvalverwerking</b>	kan bij het huisvuil
<b>Diameter</b>	50 mm = 53/48 mm; 65 mm = 68/63 mm en 105 mm = 108/103 mm
<b>Dikte</b>	25 mm +/- 0,8 mm voor alle type kurk.
<b>Gewicht</b>	50 mm = 10 gram; 65 mm = 17 gram en 105 mm = 51 gram (per stuk)
<b>Materiaal</b>	samengestelde kurk 4RD kwaliteit
<b>Opslag</b>	maximaal 5 jaar, droge opslag zonder zon en/of weersinvloed
<b>Verpakking</b>	50 mm en 65 mm zak van 20 stuk en 105 mm zak van 10 stuks
<b>Toebehoren</b>	multiboor: 50 mm; 63 mm; 64 mm; 65 mm en 105 mm
<b>Verwerking</b>	<p>In houten vloer: kurken alleen bij harde vloerafwerking toepassen. Bij zachte vloerafwerking zoals tapijt hout pluggen verwerken.</p> <p>In stucplafond, afhankelijk van type plafond boor maat aanpassen: gipsplaten (65 mm), stuc-op-riet (64 mm) en stucanet of steengas (63mm).</p>
<b>Garantie</b>	1 jaar fabrieksgarantie.

Conspec b.v. Zeeburgerpad 74-76 NL-1019 AD Amsterdam

telefoon: 020 - 6948415 Fax: 020 – 7070273

email: [info@conspec.nl](mailto:info@conspec.nl) website: [www.isolatie-kenniscentrum.nl](http://www.isolatie-kenniscentrum.nl)